

Прайс-лист на электронное оборудование "Топаз" 1.10.2018

№ п/п	Наименование продукции	Цена с НДС, руб.
1	Топаз-103М (Пульт импульсный, управление двумя ТРК)	16000
2	Топаз-103М1 (Пульт интерфейсный RS-485)	31500
3	Топаз-103М2 (Пульт интерфейсный RS-485, управление двумя ТРК)	10800
4	Топаз-103МК (Контроллер импульсный, управление двумя ТРК)	16600
5	Топаз-103МК1 (Контроллер интерфейсный RS-485) 31 500	
6	Топаз-106К1Е - 12301/ 000ХХ (Устройство отсчетное, питание 220В, два RS-485, 8 входов, 4 выхода)	70100
7	Топаз-106К1Е - 12302/ 000ХХ (Устройство отсчетное, питание 220В, два RS-485, 8 входов, 8 выходов)	75400
8	Топаз-106К1Е - 21000/ 000ХХ (Устройство отсчетное, питание 24В, трехстрочное табло с одним RS-485)	
9	Топаз-106К1М ГАЗ (Устройство отсчетное, трехстрочное 21-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) ГНК УИЖГЭ-20	41400
10	Топаз-106К1М МРК (Устройство отсчетное, трехстрочное 21-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) малогабаритный	38000
11	Топаз-106К2-2Б (Блок управления интерфейсный, два рукава, работа с модулями расширения серии Топаз-155(управление до 10 рукавов), индикация на 2 табло серии Топаз-154 или через адаптеры на электромеханические табло импортных ТРК)	42600
12	Топаз-106К2-2МР (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло серии Топаз-156, работа с модулями расширения серии Топаз-155(управление до 10 рукавов))	35700
13	Топаз-106К2-2МР ЖКД (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло с жидкокристаллическими дисплеями, работа с модулями расширения серии Топаз-155 (управление до 10 рукавов))	35300
14	Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло с жидкокристаллическими дисплеями, работа с модулями расширения серии Топаз-155 (управление до 10 рукавов) и внешними электромеханическими суммарными счетчиками)	38000
15	Топаз-106Т (Устройство отсчетное, однострочное 3-разрядное одностороннее)	16000
16	Топаз-106Т2 (Устройство отсчетное, однострочное 3-разрядное двустороннее)	28300
17	Топаз-106ЦМ (Устройство отсчетное, трехстрочное 16-разрядное одностороннее)	24500
18	Топаз-119-10М (Блок сопряжения для работы КУТРК Топаз-103МК1 с ТРК Censtar)	25100
19	Топаз-119-11М1 (Блок сопряжения для согласования интерфейсов RS-485 и "токовая петля")	12000
20	Топаз-119-14М2 (Блок сопряжения для управления от компьютера по интерфейсу "токовая петля")	27300
21	Топаз-119-15М2 (Блок сопряжения для управления от компьютера по интерфейсу RS-485)	26500
22	Топаз-119-19М1 (Блок сопряжения для подключения Топаз-103М1, Топаз-103МК1, Топаз-158 к ТРК ТОКНЕИМ серии Quantum)	6000
23	Топаз-119-22М2 (Блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК ТОКНЕИМ серии Quantum, оснащенный интерфейсными платами типа "VWVC OEL 021.0 COMM TOKHEIM INTERFACE" – конвертор протоколов Искра 1.72 - ТОКНЕИМ)	26000
24	Топаз-119-26М (Блок сопряжения для согласования интерфейсов USB и RS-485)	5700
25	Топаз-119-28М (Блок сопряжения для подключения системы управления к ГНК УЗСГ производства ООО "Технопроект" через адаптер связи АСКА- 01. – конвертор протоколов Искра 1.72 - "Технопроект")	15000
26	Топаз-119-4 (блок согласования с компьютером по RS232)	5300
27	Топаз-119-5/4 (блок согласования интерфейсов RS232, RS485 и токовых сигналов RXD, TXD)	12700
28	Топаз-119-5М (блок согласования интерфейсов RS232 и RS485)	11200
29	Топаз-119-9 (для работы КУ ГНК Топаз-103МК1 с ГНК FAS 120, FAS220, FAS 230)	26500
30	Топаз-130-6 (имитатор интерфейсной ТРК для разработчиков программного обеспечения и для проверки ПДУ и КУТРК)	13600
31	Топаз-130-8 (имитатор устройства отсчетного Топаз-106К1Е)	42300
32	Топаз-133-4-4 ЦМ1 (для управления четырьмя рукавами импульсных ТРК, в том числе и оборудованных УО Топаз-106ЦМ, по интерфейсу RS-485)	25300
33	Топаз-133-4-4М1 (для управления от компьютера четырьмя рукавами импульсных ТРК и восемью сторонами (до четырех рукавов на сторону) интерфейсных ТРК по интерфейсу RS-485)	34500
34	Топаз-155МР1 (Модуль расширения для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-106К2-2МР и Топаз-106К2-2МР ЖКД)	15700
35	Топаз-155МР1 ЭМС (Модуль расширения для управления двумя рукавами многорукавной ТРК с внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС)	17400
36	Топаз-155МР2 (Модуль расширения для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-106К2-2МР и Топаз-106К2-2МР ЖКД)	20800
37	Топаз-155МР2 ЭМС (Модуль расширения для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК с внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС)	25000
38	Топаз-156М СДИ (16-разрядное светодиодное табло)	23400
39	Топаз-156М3-01 БК (устройство индикации, без корпуса)	17600
40	Топаз-160 СДИ (16-разрядное светодиодное табло)	31900
41	Топаз-160-13/6 (Модуль СДИ, 1 строка, 6 разрядов)	2800
42	Топаз-160Т-1/7 (Модуль ЖКИ, 1 строка, 7 разрядов)	5400
43	Топаз-160Т-3/21 (модуль ЖКИ с подсветкой, имеет 3 строки по 7 разрядов в каждой, работает при температурах от -40 до +60оС)	14100
44	Топаз-162-1 (адаптер для подключения ЖКИ дисплея АЗТ МИ16Л-01 к БУ Топаз-106К2-2МР ЖКД)	1700
45	Топаз-162-12 (адаптер для подключения ЖКИ дисплея АЗТ МИ18СМ к БУ Топаз-106К2-2МР ЖКД)	4800
46	Топаз-163-2 (плата имитатора датчика расхода топлива)	2900
47	Топаз-175 (для защиты линии связи интерфейса RS-485, от электромагнитных импульсов)	1700
48	Топаз-186-07 (Миникомпьютер, управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом -RS-485, Ethernet, работа с уровнемером)	47700
49	Топаз-186-08 (Миникомпьютер, управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - GSM модем, RS-485, Ethernet, работа с уровнемером)	57300
50	Топаз-188-04 (Модуль клавиатуры, дисплея и считывателя для использования в составе ПАК "Топаз-Автономный налив" на топливозаправщиках, карты Mifare)	27100
51	Топаз-188-05 (Модуль клавиатуры и дисплея для ввода PIN-кода)	9500
52	Топаз-199-01 (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК Tankanlagen Salzkotten, Gilbarco, Marconi, оснащенными электроникой ЕС2000, - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в "Kienzle data protocol")	43600
53	Топаз-275-03 (Считыватель для использования с ПО "Топаз-АЭС", "Топаз- Офис", "Топаз-Автономный налив", карты Mifare)	8600

54	Топаз-306БИ1 (16-разрядное светодиодное табло) 23 400	23400
55	Топаз-306БИ2 (модуль ЖКИ с подсветкой, 3 строки по 7 разрядов, ТРК "Нара Троник")	14100
56	Топаз-306БС (управление дополнительными интерфейсными ТРК в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", или ТРК с местным управлением)	32000
57	Топаз-306БУ5 (Блок управления интерфейсный / неинтерфейсный, один рукав)	16000
58	Топаз-306БУ6 (Блок управления интерфейсный, один рукав, на 2 табло Топаз-156М2-01 или Топаз-160-3/21М)	23500
59	Топаз-306БУ7 (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на табло СДИ Топаз-156М2-01 или ЖКИ Топаз-160Т-3/21, работа с модулями расширения серии Топаз-306МР (управление до 10 рукавов)	39600
60	Топаз-306БУ9-01 (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 или 4 табло, работа с модулями расширения серии Топаз-306МР(управление до 10 рукавов))	40700
61	Топаз-306МКЕЗ (модуль клавиатуры емкостной для работы с миникомпьютером серии "Топаз-186", блоком сопряжения "Топаз-306БС")	6300
62	Топаз-306МР1-3 (Модуль расширения для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-306БУ9 и Топаз-306БУ9-01)	17100
63	Топаз-306МР2-3 (Модуль расширения для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-306БУ9 и Топаз-306БУ9-01)	20900
64	Топаз-306МР3 (Модуль расширения для управления шестью рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-306БУ9 и Топаз-306БУ9-01)	24600
65	Топаз-306МР4 (Модуль расширения для управления восемью рукавами многорукавной ТРК по командам от блока управления Топаз-306БУ9-01)	26200
66	Топаз-306ЭМС (Модуль расширения для управления внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления "Топаз-306БУ1" и "Топаз-306БУ2")	13000
67	Топаз-319-02 (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК "Gilbarco" (протокол "Two-wire") или ТРК "Ливенка", ГНК УИЖГЭ, топливораздаточным установкам УТЭД (протокол "Ливны"))	45400
68	Топаз-319-03 (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК "AUTOTANK" серии NordicLane, оснащенным интерфейсными платами Instrumentointi Oy 9045, 9083, 9052, - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в "Gascomm" и "Ascomm")	47000
69	Топаз-319-04 (блок сопряжения для подключения системы управления к различным ТРК - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в протокол управления ТРК)	44700
70	Кабель К21 (для подключения RS-232 к RS-232)	640