



1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм².

2 Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.

3 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X1 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.